




## Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?


 Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.

Om störningarna inträffar flera gånger bör hjälp sökas hos elinstallatör.

 Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar, eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.


Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren åter löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.

 Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före elcentralen. Ta då hjälp av en elinstallatör.


 När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp; fortsatt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater.

Slå därefter till jordfelsbrytaren.

Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör.

 Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den åter löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt någon fackkunnig person undersöka och reparera.

## Testa din jordfelsbrytare

 På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Man kan kontrollera funktionen genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska då slå ifrån omedelbart.