

Den nya generationens elmätare

Med ökat stöd för integration av förnybar elproduktion, möjlighet att koppla upp sig mot mätaren och få mätning i nära realtid samt stöd för lokalisering av fel i elnätet välkomnar vi den nya generationens elmätare – Landis+Gyr E360 LTE.

Från din elmätare kan vi läsa av din förbrukning ner till timnivå. Denna avläsning ligger till grund för din faktura och därför är det viktigt att det går rätt till.

LANDIS+GYR E360 LTE

Mätaren är utrustad med en displayknapp som du kan använda för att testa displayfunktionen och bläddra i menyn. Som standard visar displayen din totala elförbrukning i kilowattimmar (kWh). Vill du se andra parametrar i displayen följer du instruktionen nedan vid rubriken "Kodfält". Vidare är mätaren utrustad med en brytarfunktion och om du behöver stänga av strömmen trycker du på strömbrytarknappen i några sekunder tills du hör ett svagt klick. Strömmen till anläggningen stängs då av, men själva elmätaren har fortfarande ström vilket gör det möjligt för oss att upprätthålla kommunikationen till mätaren. För att slå på strömmen igen trycker du på samma knapp igen i några sekunder och strömmen slås på.

OBS! Under elarbeten måste strömmen stängas av genom att använda huvudbrytaren eller genom att ta bort säkringarna enligt elektriska säkerhetsföreskrifter.

Din elmätare

1. Displayknapp
2. Strömbrytarknapp
3. Mätarens display



Display



1. Brytarsymboler som indikerar om strömmen är kopplad eller bruten.

- Om symbolerna är slutna som i bilden ovan är strömmen tillkopplad
- Om symbolerna blinkar har strömmen varit påslagen och kan nu kopplas på med strömbrytarknappen.
- Om symbolerna är öppna är strömmen bruten och kan INTE kopplas till på strömbrytarknappen. Kontakta kundservice

2. Fassymboler L1, L2 och L3.

Om någon av symbolerna saknas ska du kontrollera dina huvudsäkringar. I det fall en fas saknas och du inte har några nya säkringar hemma, testa att byta plats på huvudsäkringarna för att se om den slocknade symbolen tänds och en annan slocknar.

3. Kodfält:

För att se nedan parametrar i displayen skall du trycka på den gröna displayknappen i följande sekvens, två tryck och sedan ett längre tryck tills den första parametern nedan visas. Fortsätt trycka på knappen för att bläddra bland parametrarna.

Kod

- 1.8.0 – Energi du använt (kWh)
- 2.8.0 – Energiproduktion från din produktionsanläggning (kWh)
- 3.8.0 – Reaktiv energi (R+)
- 4.8.0 – Reaktiv energi (R-)
- 1.7.0 – Anläggningens aktuella effektuttag (kW)
- 2.7.0 – Anläggningens aktuella effektproduktion (kW)
- 32.7.0 – Spänning fas 1
- 52.7.0 – Spänning fas 2
- 72.7.0 – Spänning fas 3
- 31.7.0 – Ström fas 1
- 51.7.0 – Ström fas 2
- 71.7.0 – Ström fas 3
- 0.9.2 – Datum
- 0.9.1 – Tid
- C.12.5 – Signalstyrka

4. Larm

Om en klocksymbol indikeras i displayen ska du kontakta kundservice.